



ROBIN Tech Note

Version: 1.0.0 NL Datum: 05-08-2015

nect the Robin to Broadsoft low-To

Over deze Tech Note

Deze Tech Note is van toepassing op:

- de Robin SmartView SIP met 1, 2, 4 of 6 knoppen en de Robin SmartView SIP met Keypad. (Artikelnummers C02050 C02057 en C02058)
- de Robin Compact SIP met 1, 2, 4 of 6 knoppen en de Robin Compact SIP met Keypad. (Artikelnummers C01060 C01067 en C01068)

Software release 3.0.0 en hoger



Broadsoft / RoutIT / KPN ÉÉN

De Robin SmartView (SV) en de Robin SIP kunnen op het Broadsoft platform gebruikt worden. Deze manual is tevens te gebruiken indien u gebruik maakt van het RoutIT-, of het KPN ÉÉN platform, aangezien deze platforms tevens gebaseerd zijn op Broadsoft.

Maak op het Broadsoft platform een user aan voor de Robin intercom.

! Let op: Het Line/port ID dient identiek te zijn aan de AU-User. !



Configuratie van de Robin

- 1. Log in op de Robin en ga naar de pagina -Telephony-SIP-
- 2. Voer bij SIP proxy / Registar het 'Default domain' van de klant in
- 3. Voer bij Username de 'AU-User' in
- 4. Voer bij Password het 'AU-Password' in
- 5. Vink "Register" aan
- 6. Vink bij "SIP advanced" de optie 'Outbound proxy' aan
- 7. Gebruik voor de 'Outbound proxy host' het Broadsoft / RoutIT proxy adres
- 8. Klik op "Apply settings"

De Robin zal zich nu registreren op het Broadsoft / RoutIT platform.

				Version dev-4478 Logged in as 'admin' (logout)
TELECON DEVELOPMENT				
Letephony Audio Video Network System				
SIP Phonebook Call settings Call log Control				
SIP settings				
SIP protocol	Udp 🗘			
SIP proxy / Registar				
SIP proxy port number	5060			
use secondary SIP proxy /	Registar			
Username	au_:::::			
Password	••••••			
Register				
Expires	3600			
Registration status	registered			
Apply settings				
SIP advanced				
Outbound proxy				
Outbound proxy host	89			
Outbound proxy port	5060			
SIP DSCP Class	CS3 \$			
Audio RTP DSCP Class	EF 🗘			
Video RTP DSCP Class	AF41 \$			
Audio RTP port start	4000			
Audio RTP port end	4499			
Video RTP port start	4500			
Video RTP port end	5000			
RTP port random	0			
Use NAT				
Keepalive				
Enable REFER				
Apply settings				
		© Copyright 2009-2013 F	Robin Telecom	

Voer nu de overige gegevens in. In het menu -Telephony-Phonebook- geeft u de te bellen telefoonnummers / extensies in en in het menu -Telephony-Call settings- selecteert u deze telefoonnummers.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de interface en de functies verwijzen we u naar de met de Robin SV meegeleverde handleiding.

