



Introductie

De intercomsystemen van Robin Telecom kunnen in samenwerking met xxter als video intercomsysteem werken. Dit document beschrijft stapsgewijs hoe de Robin video intercom met xxter gekoppeld kan worden.

xxter

xxter is de manier om met één app uw volledige huis te kunnen bedienen. Met xxter verandert u eenvoudig de lichtstanden, doet u de deur open zonder uit uw stoel te komen of kijkt u tijdens vakantie of thuis nog alles in orde is. xxter bestaat uit geavanceerde hardware die in uw woning op de elektrische huisinstallatie wordt aangesloten en werkt met professionele huisinstallaties zoals KNX en enOcean. De installateur zal voor u de technische installatie uitvoeren, waarna u via "Mijn xxter" zelf alle andere instellingen eenvoudig kunt veranderen.



Robin ProLine SIP / SmartView SIP met 5 MP IP camera

Robin Telecom Development is producent en ontwikkelaar van hoogwaardige SIP (video) intercom systemen welke in de zakelijke- en particuliere markt worden gebruikt voor toegangscontrole tot woningen, terreinen en gebouwen. De volgende modellen Robin video intercom werken samen met xxter:



C0305x - Alle modellen ProLine met camera



C02050 - Robin SmartView SIP





xxter Robin Intercom configuratie

Setup/instellingen voor VoIP

De intercomsystemen van Robin kunnen in samenwerking met xxter als video intercomsysteem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere configuraties zijn ook mogelijk, daarvoor is wel enige kennis van het SIP en TCP/IP-protocol noodzakelijk.

Dit document beschrijft niet alle instellingen, alleen de instellingen die nodig zijn om, binnen het eigen LAN, de Robin intercom in combinatie met xxter te gebruiken. *Het uitgangspunt van deze handleiding zijn de fabrieksinstellingen van de Robin intercom*.

Deze handleiding is gemaakt met *firmware versie 3.6.5* van de Intercom. Bij gebruik van een andere firmwareversie kunnen de schermafbeeldingen anders zijn.

In dit voorbeeld gebruikt de Robin intercom het *IP-adres* 192.168.0.10 en de xxter 192.168.0.20.

Voordat met de Robin-xxter configuratie kan worden begonnen is het nodig de standaard instellingen van de Robin intercom vast te leggen. Denk aan onder andere het IP-adres en de DHCP-instellingen. Gebruik hierbij de handleiding van Robin.

Ga in een webbrowser naar het IP-adres van de Robin en log in met de administrator gebruiker. Standaard wachtwoord en gebruikersnaam van de Robin intercom zijn: "admin" en "123qwe".

Configuratie Robin

Nu moeten de instellingen bij *Telephony→Phonebook* worden aangepast. Kies bij *Phonebook* voor *Add Entry*, geef vervolgens bij *Description* een naam op. Voer bij *Number* 501@192.168.0.20 in. Het IP-adres moet het IP-adres van de xxter-unit zijn, zorg er dus voor dat dit overeenkomt.

Phonebook Call settings Call log Control Phonebook Call settings Call log Control Add Entry & Delete all Phonebook	
Phonebook Call settings Call log Control Phonebook Phonebook Add Entry & Delete all Phonebook	
Phonebook	
- nou chuy - Delete un ritoliebook	
Description Number	Profile Allow register
xxter 501@192.168.0.20	🗧 🛛 🔪 🎽
Apply settings	





Nu kan onder *Telephony* \rightarrow *Call settings* de invoer (xxter), die op pagina 1 van deze handleiding is aangemaakt, worden geselecteerd. Zie screenshot hieronder.

Tel	ephony	Audio	Video	Netw	ork S	System	
SIP	Phoneb	ook 🔽	all sett	ings	Call I	og Con	trol
	— Ca	ll prio	rity				
	🖷 Fi	rst	xxter	\$			
	= Se	econd		+			
	т Т	nird		\$			
	= Er	nail		\$			

Bij gebruik van een deuropener wordt de code ## gebruikt. Deze kan bij *System→Switch* worden ingevoerd.

Control	
State Close	
Close Close	
Open Open	
Pulse Pulse	
Settings	
To open	##
To keep open	90
To close	91
Pulse time	4
Play sound	
Hangup after opening	
Close door after hanging up	
Label for 'pulse' action	Pulse
Label for 'on' action	Open
Label for 'off' action	Close





Configuratie xxter

Ga nu naar het xxter project op my.xxter.com en voeg hier een camera/intercom toe. Gebruik hiervoor de onderstaande instellingen.

Gebruik bij de URL en de SIP-adressen het IP-adres van de Robin.

Naam	Robin intercom	
Туре	Robin (audio + video)	
URL	http://192.168.0.10	-
URL extern	http://192.168.0.10	
Breedte	640	
Hoogte	480	
 Videobeeld altijd o 	phalen	
 Videobeeld alleen 	ophalen met wifi, anders een afbeelding	
Videobeeld alleen	ophalen met wifi, anders niks	
Gebruiker	admin	1
Marchen un and		
Geen waarschuwir	ngen weergeven voor deze camera.	
Geen waarschuwir	ngen weergeven voor deze camera.	1
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord	ngen weergeven voor deze camera.	
Wachtwoord Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging	Bezet	ms
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10	ms
Wachtwoord Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10	ms
Wachtwoord Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10	ms
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres Gebruik STUN server	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10	
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres Gebruik STUN server Audio bandbreedte	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10 0	ms kbit/
Vachtwoord Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres Gebruik STUN server Audio bandbreedte Video bandbreedte	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10 0 0	ms kbit/
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres Gebruik STUN server Audio bandbreedte Video bandbreedte DTMF toegangscode	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10 0 0	ms kbit/
Geen waarschuwir Geen waarschuwir SIP server Antwoord Terugbel vertraging xxter SIP adres xxter SIP wachtwoord te bellen SIP adres Gebruik STUN server Audio bandbreedte Video bandbreedte DTMF toegangscode Deuropenerknop	ngen weergeven voor deze camera. Bezet 0 sip:112@192.168.0.10 sip:111@192.168.0.10 0 Stuur DTMF code: C	ms kbit/

De DTMF-deurcode, ##, kan hier worden ingevuld zoals opgegeven in de intercom.





Waarschuwingsservice

Ga nu naar het betreffende xxter profiel en voeg de intercom toe als camera op een pagina. Ga vervolgens naar de algemene instellingen van het profiel en voeg daar een waarschuwingsservice toe.

		SMS	tegoed: 11
Naam:	Robin intercom		
Bericht:	Voordeur intercom	<pre>[x] = waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] = tijd</pre>	
Max. 1 bericht per:	altijd	0	
Snapshöt camera:	Robin intercom		
Ontvangers			
Soort	Aan		
Push bericht 🔗	iPhone	Pagina Intercom	×
		Activeer intercom (indien op 📀	
		Standaard geluid	
E-mail ᅌ			
Voorwaarden (elke vo	oorwaarde activeert de waarschu	wing)	
Voorwaarde:	SIP trigger	0	
	Trigger nummer: 501		
Voorwaarde:	Selecteer een voorwaarde	0	
Bijwerken	Annularan		

Kies push bericht als soort en selecteer het juiste mobiele apparaat. Kies vervolgens de pagina waarop eerder de intercom is toegevoegd als camera. Indien gewenst kan hier *Activeer intercom* gekozen worden. Dit is handig wanneer er automatisch een verbinding moet worden gemaakt met de intercom bij het ontvangen van deze waarschuwingsservice.

Kies als voorwaarde de SIP-trigger en geef het nummer 501 op als trigger nummer. Deze komt overeen met het eerste deel van het *phone number* dat is ingesteld en beschreven op pagina 1 *sip:501@192.168.0.20*.

Sla de waarschuwingsservice op door op Werkbij en terug te drukken.

Belangrijk: Om de waarschuwingsservice actief te maken, moet deze worden ingeladen op het xxter apparaat. Haal hiervoor vanuit de app of vanaf het xxter apparaat het profiel opnieuw op.

Contact			
xxter			
WG-plein 459	Sales	Support	
1054 SH Amsterdam	+31 (0)20 – 2 18 42 01	+31 (0)20 - 2 18 42 02	
www.xxter.com	sales@xxter.com	support@xxter.com	
Robin Telecom Development			
Otterkoog 14 J	Sales	Support	
1822 BW Alkmaar	+31 72 534 64 26	+31 72 534 64 26	
www.robintele.com	<u>sales@robin.nl</u>	support@robintele.com	